

0991612406

**BORSA FENDER® FE1225 ELECTRIC GUITAR BLACK**

La borsa da concerto Fender serie F1225 è la scelta migliore per tenere al sicuro la tua chitarra elettrica durante i viaggi. Caratterizzato dalla nostra iconica forma asimmetrica dello strumento, il suo resistente strato esterno è realizzato in resistente poliestere 1200 Denier che protegge dagli impatti senza strappi e lacerazioni. Il suo interno è riempito con un'imbottitura da 25 mm rivestita con microfibra morbida al tatto che mantiene il tuo strumento sicuro evitando danni alla finitura. Viene fornito anche con due poggia collo protettivi regolabili e paraurti esterni per ridurre al minimo qualsiasi sforzo sullo strumento durante il trasporto. La borsa da concerto F1225 è inoltre dotata di una maniglia super imbottita e tracolle dello zaino imbottite in EVA antiurto con fibbie di blocco della scala facilmente regolabili, in modo da poter trasportare il tuo strumento senza sforzo fisico. Inoltre, è dotato di un sacco di spazio di archiviazione con la sua grande tasca frontale e tasca con cerniera per tracolla. La tasca portaoggetti anteriore offre spazio per piccoli accessori e dispone di due tasche dedicate per corde extra, una borsa porta attrezzi imbottita rimovibile, tre tasche elastiche per plettri, due anelli elastici per penne, gancio per portachiavi e finestra per biglietti da visita.



0991612406

# BORSA FENDER® FE1225 ELECTRIC GUITAR BLACK



## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Progettato per chitarre elettriche

Poliestere 1200 denari; Imbottitura da 25 mm con rivestimento in microfibra

Due poggia collo protettivi regolabili; paraurti esterni protettivi

Cerniera rovesciata resistente all'acqua con tirazip ergonomici personalizzati

Sistema di protezione dei bottoni della cinghia interna / esterna Pin Protector Porta targhetta identificativa

Cinghie dello zaino imbottite in EVA ammortizzante con fibbie di blocco della scala facilmente regolabili

Tasca frontale portaoggetti con finestra per biglietti da visita, 2 tasche per corde extra, borsa porta attrezzi imbottita rimovibile, 3 tasche elastiche, 2 anelli elastici per penne e gancio portachiavi

Colore nero