

0991803003

SUPPORTO PER CHITARRA REGOLABILE A TRIPLA SOSPENSIONE 0991803003

Lo Stand Fender per Chitarra con Forcella Regolabile ti permette di riporre in modo pratico la tua chitarra acustica, elettrica o basso. La staffa del manico regolabile in altezza accetta comodamente strumenti di varie dimensioni, mentre il supporto inferiore è orientabile per accogliere corpi in stile standard e offset. La costruzione in metallo di questo stand lo rende così robusto da poter essere utilizzato anche in tour, e le staffe regolabili imbottite garantiscono sicurezza durante l'uso. Perfetto per il musicista sempre in movimento, questo supporto è facilmente ripiegabile per un pratico trasporto.



0991803003

SUPPORTO PER CHITARRA REGOLABILE A TRIPLA SOSPENSIONE 0991803003

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Supporta lei a tre chitarre

Forcella del manico regolabile in altezza

Robusta costruzione in metallo

Imbottitura in schiuma resistente ai graffi

Facilmente ripiegabile per il trasporto

Collaudato e ritenuto sicuro per le finiture standard al poliuretano. Non collaudato per la compatibilità con finiture Vintage/Laccate/alla Nitrocellulosa. Utilizzo a proprio rischio.

Materiale: Acciaio