





0991512406

BORSA PER CHITARRA ELETTRICA FE620, BLACK

0991512406

La borsa da concerto Fender serie F620 è un modo elegante e sicuro per tenere al sicuro la tua chitarra elettrica durante i viaggi. Caratterizzato dall'iconica forma asimmetrica Fender, il suo resistente strato esterno è realizzato in resistente poliestere 600 Denier che protegge dagli urti evitando strappi e lacerazioni. Il suo interno è riempito con un'imbottitura da 20 mm rivestita con microfibra morbida al tatto che mantiene il tuo strumento sicuro prevenendo danni alla finitura. Viene fornito anche con una protezione con bottone a tracolla, un poggiatesta protettivo e paraurti esterni per ridurre al minimo qualsiasi sforzo sullo strumento durante il trasporto. La borsa da concerto F620 è inoltre dotata di una maniglia super imbottita e di cinghie ergonomiche in air mesh con fibbie di bloccaggio a scaletta facilmente regolabili, in modo da poter trasportare comodamente il tuo strumento senza sforzi fisici inutili. Più, è dotato di un sacco di spazio di archiviazione con la sua grande tasca frontale e tasca con cerniera per tracolla. La tasca portaoggetti anteriore offre spazio per piccoli accessori e dispone di una tasca dedicata per corde extra, una tasca porta attrezzi imbottita rimovibile, tasca elastica, passante elastico per penna e una finestra per biglietti da visita.

5NI1RC9gVwGy1qdOAEhOnaNQbWCF38qVJmc6gY8.jpegaxYh3DCn4P79ID6TRqRdsx0e7adgDnJQ06tezmUe.jpegcHrwwP3uMirv5YwIRvXYRYT7JOsJrgm6Q0geJTPv0mWmD2.jpeg1JwDDK1TMQ4zJ0Wo182x4KoSFZIZIKtErqPnxyLi.jpeg

0991512406

BORSA PER CHITARRA ELETTRICA FE620, BLACK

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Poliestere 600 Denier; Imbottitura da 20 mm con rivestimento in microfibra soft touch

Poggiatesta protettivo e paracolpi esterni

Sistema di protezione dei bottoni della cinghia interna / esterna Pin Protector

Impugnatura ergonomica super imbottita più maniglia di sostegno incassata

Cinghie ergonomiche dello zaino in rete d'aria con fibbie di blocco facilmente regolabili

Tasca frontale portaoggetti con finestra per biglietti da visita, tasca per corde extra, borsa porta attrezzi imbottita rimovibile, tasca per plettro elastico e passante elastico per penna

Black