


0030101441

SCRATCH-BAG - NERO

La Zomo Scratch-Bag è una piccola ma versatile borsa aggiuntiva che può essere attaccata a qualsiasi Recordbag (o altra borsa) con tracolla rimovibile. Inoltre, è inclusa una tracolla. Così la borsa graffio può essere utilizzato sopra la spalla o appeso alla borsa grande DJ. Nella borsa c'è posto per le cuffie, un amplificatore FS 1.5 o altri piccoli oggetti.

0030101441

76c38ec0-8b63-4103-a7a6-fee3f589dde.jpg

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Materiale: 100% Nylon -1680 D Nylon

Capacità: 1 cuffia e piccoli accessori

Dimensioni: 180 x 80 mm

Peso: 440 grammi