



0990423400

# CAPOTASTO FENDER PLAYER ACOUSTIC/ELECTRIC CAPO 0990423400

Progettato sia per le chitarre elettriche che per quelle acustiche, il Capotasto Fender Player offre prestazioni impeccabili in un design compatto e ultraleggero. La manopola con vite di precisione ti permette di regolare facilmente la tensione adattandola al tuo stile esecutivo, assicurando un'intonazione bilanciata ed eliminando ogni rumore indesiderato dai tasti. Con la sua imbottitura in gomma che protegge la finitura, il Capotasto Fender Player offre una presa sicura per suonare ogni giorno e affidabilità a lungo termine.



0990423400

## **CAPOTASTO FENDER PLAYER ACOUSTIC/ELECTRIC CAPO 0990423400**



### **DETTAGLI DEL PRODOTTO**

#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Design e leggerezza

Manopola con vite di precisione per un'accordatura sempre stabile

Elimina i rumori indesiderati dei tasti grazie a un'intonazione bilanciata

Progettato per l'utilizzo sia con le chitarre elettriche che con quelle acustiche

Colore: Nero