

JUKEY49-BUNDLE**TASTIERA ARRANGER CON 49 TASTI MINI-SIZE CON POWER BANK E BORSA**

JUKEY-49 è una tastiera compatta con 49 tasti mini-size progettata appositamente per chi comincia a fare i primi passi nell'apprendimento della musica divertendosi con questo strumento.

La tastiera JUKEY-49 viene fornita con una vasta selezione di suoni, ritmi e contenuti musicali di buona qualità che permettono di suonare e divertirsi con innumerevoli generi musicali.

JUKEY-49 offre la funzione di riconoscimento e cambio automatico degli accordi che rende facile l'utilizzo dell'accompagnamento musicale anche se si è alle prime armi.

Questa tastiera è equipaggiata con funzioni normalmente presenti in tastiere di taglio più grande come ad esempio REC e PLAY.

Le funzioni, la versatilità, la compattezza, la possibilità di funzionamento a batteria o con il Power Bank in dotazione fanno di questa tastiera uno strumento orientato all'apprendimento e ad un utilizzo scolastico.



JUKEY49-BUNDLE

TASTIERA ARRANGER CON 49 TASTI MINI-SIZE CON POWER BANK E BORSA

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tastiera con 49 tasti di tipo mini-size

Display LED (3 x 7 Segmenti)

300 Suoni

300 Ritmi

80 Demo Songs

Selezione di Suoni, Ritmi e Demo Song tramite pulsanti numerici

Funzione di registrazione e riproduzione brano disponibile

Effetti Sustain e Vibrato disponibili

Regolazione del volume dell'accompagnamento

Metronomo

Regolazione del tempo per metronomo, ritmi e song

Sistema di autoapprendimento intelligente

Funzionamento a batteria

Funzionamento con il "Power Bank" in dotazione

Borsa inclusa

SPECIFICHE

Tastiera	49 tasti mini-size
Estensione Tastiera	C2 - C6

JUKEY49-BUNDLE

TASTIERA ARRANGER CON 49 TASTI MINI-SIZE CON POWER BANK E BORSA

Suoni	300
Ritmi	300
Demo Song	80
Funzioni Principali	Tempo, Trasposizione, Metronomo, Volume Accompagnamento
Effetti	Sustain, Vibrato
Controlli Ritmo	Start/Stop, Sync Start, Fill in, Intro/Ending
Altri controlli	Pulsante di Accensione, Volume generale
Modalità Accordi	Single chord, Finger chord
Funzione di Registrazione	Registrazione e Riproduzione brano
Modalità di Auto-Apprendimento	One key teaching, Ensemble teaching
Collegamenti	Cuffie, Alimentazione USB, Pedale Sustain
Altoparlanti	2 x 3Watt
Power Bank	Si (Incluso)
Capacità Power Bank	5000 mAh
Power Bank Parametri di carica in ingresso	MICRO/TYPE-C (MAX:5.0V/2A)
Power Bank Parametri di Uscita	USB 5.0V/2A (OUT1/OUT2)
Funzionamento a Batterie	Si. 4 x 1.5V AA (Batterie non incluse)
Cavo USB (Type A - Type C)	Si (Incluso)
Dimensioni (LxPxA)	642 x 200 x 68 mm
Dimensioni Imballo (LxPxA)	675 x 240 x 95 mm
Peso	1,78 Kg
Peso Imballo	2,28 kg