

JUKEY-49

# TASTIERA ARRANGER CON 49 TASTI MINI-SIZE E POWER BANK

JUKEY-49 è una tastiera compatta con 49 tasti mini-size progettata appositamente per chi comincia a fare i primi passi nell'apprendimento della musica divertendosi con questo strumento.

La tastiera JUKEY-49 viene fornita con una vasta selezione di suoni, ritmi e contenuti musicali di buona qualità che permettono di suonare e divertirsi con innumerevoli generi musicali.

JUKEY-49 offre la funzione di riconoscimento e cambio automatico degli accordi che rende facile l'utilizzo dell'accompagnamento musicale anche se si è alle prime armi.

Questa tastiera è equipaggiata con funzioni normalmente presenti in tastiere di taglio più grande come ad esempio REC e PLAY.

Le funzioni, la versatilità, la compattezza, la possibilità di funzionamento a batteria o con il Power Bank in dotazione fanno di questa tastiera uno strumento orientato all'apprendimento e ad un utilizzo scolastico.



JUKEY-49

# TASTIERA ARRANGER CON 49 TASTI MINI-SIZE E POWER BANK

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tastiera con 49 tasti di tipo mini-size

Display LED (3 x 7 Segmenti)

300 Suoni

300 Ritmi

80 Demo Songs

Selezione di Suoni, Ritmi e Demo Song tramite pulsanti numerici

Funzione di registrazione e riproduzione brano disponibile

Effetti Sustain e Vibrato disponibili

Regolazione del volume dell'accompagnamento

Metronomo

Regolazione del tempo per metronomo, ritmi e song

Sistema di autoapprendimento intelligente

Funzionamento a batteria

Funzionamento con il "Power Bank" in dotazione

### SPECIFICHE

**Tastiera** 49 tasti mini-size

**Estensione Tastiera** C2 - C6

**Suoni** 300

JUKEY-49

# TASTIERA ARRANGER CON 49 TASTI MINI-SIZE E POWER BANK

<b>Ritmi</b>	300
<b>Demo Song</b>	80
<b>Funzioni Principali</b>	Tempo, Trasposizione, Metronomo, Volume Accompagnamento
<b>Effetti</b>	Sustain, Vibrato
<b>Controlli Ritmo</b>	Start/Stop, Sync Start, Fill in, Intro/Ending
<b>Altri controlli</b>	Pulsante di Accensione, Volume generale
<b>Modalità Accordi</b>	Single chord, Finger chord
<b>Funzione di Registrazione</b>	Registrazione e Riproduzione brano
<b>Modalità di Auto-Apprendimento</b>	One key teaching, Ensemble teaching
<b>Collegamenti</b>	Cuffie, Alimentazione USB, Pedale Sustain
<b>Altoparlanti</b>	2 x 3Watt
<b>Power Bank</b>	Si (Incluso)
<b>Capacità Power Bank</b>	5000 mAh
<b>Power Bank Parametri di carica in ingresso</b>	MICRO/TYPE-C (MAX:5.0V/2A)
<b>Power Bank Parametri di Uscita</b>	USB 5.0V/2A (OUT1/OUT2)
<b>Funzionamento a Batteri</b>	Si. 4 x 1.5V AA (Batterie non incluse)
<b>Cavo USB (Type A - Type C)</b>	Si (Incluso)
<b>Dimensioni (LxPxA)</b>	642 x 200 x 68 mm
<b>Dimensioni Imballo (LxPxA)</b>	675 x 240 x 95 mm
<b>Peso</b>	1,78 Kg
<b>Peso Imballo</b>	2,28 kg