

MK300

TASTIERA ARRANGER CON 61 TASTI SENSIBILI AL TOCCO

MK300

La tastiera arranger MK300 è stata sviluppata per soddisfare l'esigenza di principianti che desiderano una tastiera elettronica con un gran numero di suoni e stili integrati.

Per soddisfare tale esigenza la tastiera MK300 è stata equipaggiata con 633 suoni e 220 stili preimpostati grazie ai quali ci si può divertire suonando vari generi musicali.

Questa tastiera è adatta anche ad appassionati di musica e tastieristi che desiderano una tastiera leggera con funzione di risposta al tocco alimentata a batteria da portare all'aperto in modo da poter suonare e creare musica sempre e ovunque.

MK300 è equipaggiata con un display LCD retroilluminato grazie al quale vengono mostrate chiaramente le funzioni e i parametri in qualsiasi condizione di luce.

I pulsanti numerici e il Data Dial consentono di controllare intuitivamente i parametri in modo veloce e la ruota pitch bend fornisce un cambio di tono facile e fluido per suoni come chitarra, violino e sassofono.

Una polifonia a 128 consente di suonare tutte le note anche quando più parti sonore e accompagnamento automatico sono attive contemporaneamente.

Il design ultracompatto ne determina la leggerezza per una facile trasportabilità.

[24821a68-f450-4bdf-ae24-00b0310294ac.jpg](#)

[36e534ad-1f95-4595-8e1c-9d52b9075336.jpg](#)

[5a6cccc2-d4de-4d46-843d-3cd2d0](#)

[5df7df81-4219-4333-8dae-75e9a3263a09.jpg](#)

[a1d9fa1b-bcd5-484e-8dad-18d0f339f0d4.jpg](#)

[ad356b45-883c-42ba-9fa0-3451618](#)

MK300

TASTIERA ARRANGER CON 61 TASTI SENSIBILI AL TOCCO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tastiera con 61 tasti sensibili al tocco

Display LCD retroilluminato

633 suoni e 220 stili preimpostati

128 di Polifonia massima

Accompagnamenti automatici con controlli di stile come Intro/Ending, Main A/B (Fill A/B), Fade In/Out, ecc.

Modalità tastiera di Split e Layer

4 pulsanti di memoria sul pannello

Funzione Quick Setting per un facile accesso alle impostazioni di suono ed effetto relative allo stile corrente.

Modalità Lezione che include tre lezioni per aiutare a padroneggiare gradualmente una canzone

2 Altoparlanti da 12 cm con amplificazione da 15 watt ciascuno

Funzionamento a batteria

Design ultra compatto e leggerezza per una facile trasportabilità.

SPECIFICHE

Tastiera	61 tasti sensibili al tocco
Display	LCD retroilluminato
Sensibilità al Tocco	3 Tipi, off
Polifonia (max.)	128
Modalità Tastiera	Layer, Split, Layer + Split Number

MK300

TASTIERA ARRANGER CON 61 TASTI SENSIBILI AL TOCCO

Suoni	633
Stili	220
Controlli Stile	Start/Stop, Sync Start, Intro/Ending, Main A/Fill A, Main B/Fill B, Modalità Chord , Fade In/Out, Q.S.
Memorie di pannello	4 pulsanti di memoria, 32 memorie in totale
Effetti	Master EQ, Reverb, Chorus, Harmony
Song	150 Song preimpostate
Lezione	3 lezioni per ogni Song
Altre funzioni	Twinova, Spegnimento automatico, Trasposizione, Ottava, Accordatura, Metronomo, Dizionario degli accordi
Conessioni	USB to host (MIDI), Uscita Cuffia(1/4?), Pedale di Sustain
Alimentazione	DC 12V o 6 batterie AA (non incluse)
Altoparlanti	2 da 12 cm con amplificazione da 15 watt ciascuno
Dimensioni Imballo (LxPxA)	956 × 360 × 133 mm
Peso	5.3 kg
Dimensioni Imballo (LxPxA)	1003 × 428 × 218 mm
Peso imballo	7.2 kg