

ICHOS RW

PIANO DIGITALE DA CASA CON TASTIERA HAMMER ACTION

ICHOS RW

SOUNDSATION arricchisce la sua linea di strumenti musicali con il nuovo pianoforte digitale ICHOS, il quale è un'ottima scelta sia nella categoria "entry-level" sia per pianisti esperti.

Dotato di 238 suoni di buona qualità e 200 stili, consente di suonare in un'ampia gamma di generi musicali.

Questo pianoforte digitale ha una tastiera di tipo "Hammer Action" che, combinata con un suono di pianoforte realistico e una polifonia di 189 voci, dà l'impressione di suonare un vero pianoforte classico.

ICHOS è progettato con l'obiettivo di fornire all'utente tutte le funzioni necessarie per l'apprendimento ed anche per le esibizioni in studio e dal vivo.

Offre diverse modalità di esecuzione come DUAL con cui è possibile avere due suoni contemporaneamente per l'intera estensione della tastiera, o la modalità LOWER con cui è possibile avere un suono per la mano destra e uno per la sinistra.

Il sistema audio del pianoforte digitale ICHOS, grazie ai due altoparlanti integrati, presenta un suono ricco e delicato allo stesso tempo per il fascino unico di questo strumento.

Il pianoforte digitale ICHOS RW presenta un design compatto ed elegante e, grazie alla finitura in palissandro, diventa un elegante complemento d'arredo.

[57ffb2ac-5ea6-48ab-a639-61954dc59beb.jpg](#)

[ec2a0cda-37cb-4378-9424-67870b13d605.jpg](#)

[70de6af4-be5a-47f1-8f99-665ea87](#)

[edf1608d-c8c1-4d62-90d1-f9e7e94f8548.jpg](#)

[558bbb0c-14c3-4331-ba32-681a2789f122.jpg](#)

ICHOS RW

PIANO DIGITALE DA CASA CON TASTIERA HAMMER ACTION

IN EVIDENZA



TASTIERA

Tastiera pesata "Hammer action" per un'esperienza realistica.

POLIFONIA

La tastiera di tipo "Hammer Action" combinata con un suono di pianoforte realistico e una polifonia di ben 189 voci, dà l'impressione di suonare un vero pianoforte classico.



ICHOS RW

PIANO DIGITALE DA CASA CON TASTIERA HAMMER ACTION




SUONI E STILI

Dotato di 238 suoni di buona qualità e 200 stili, consente di suonare in un'ampia gamma di generi musicali.

FUNZIONI DUAL E LOWER

Offre diverse modalità di esecuzione come DUAL con cui è possibile avere due suoni contemporaneamente per l'intera estensione della tastiera, o la modalità LOWER con cui è possibile avere un suono per la parte destra e uno per la parte sinistra della tastiera.



REGISTRAZIONE E RIPRODUZIONE DI UNA SONG



Il pianoforte digitale ICHOS è equipaggiato con le funzioni di registrazione e riproduzione di una song.

ICHOS RW

PIANO DIGITALE DA CASA CON TASTIERA HAMMER ACTION

USB MIDI-AUDIO

La funzione USB MIDI-AUDIO inclusa consente di registrare la propria performance direttamente su un computer o uno smartphone senza bisogno di un'interfaccia aggiuntiva.



DESIGN E FINITURE

Il pianoforte digitale ICHOS presenta un design compatto ed elegante e, grazie alle finiture in nero, bianco, palissandro e betulla diventa un elegante complemento d'arredo.

ICHOS RW

PIANO DIGITALE DA CASA CON TASTIERA HAMMER ACTION

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tastiera a 88 tasti con "Hammer Action"

Display grafico LCD da 0,9 pollici (128*64 pixel)

Polifonia Massima: 189

Alimentatore DC 12V 3A (adattatore in dotazione)

238 toni di buona qualità e 200 stili di accompagnamento per suonare vari generi musicali

3 Memorie utente

43 Demo Song e 1 Song utente

Modalità tastiera DUAL per avere due suoni contemporaneamente per l'intera estensione della tastiera

Modalità tastiera LOWER per avere un suono per la mano destra e uno per la sinistra

Funzioni di registrazione e riproduzione disponibili

Funzione USB/MIDI-AUDIO disponibile.

2 altoparlanti da 6 Watt ciascuno

Design robusto ed elegante con finitura in palissandro

Stand in legno con unità 3 pedali incluso

Leggio incluso

SPECIFICHE

Tastiera	88 tasti con "Hammer Action"
Display	display grafico LCD da 0,9 pollici (128*64 pixel)

ICHOS RW

PIANO DIGITALE DA CASA CON TASTIERA HAMMER ACTION

Polifonia massima	189
Suoni	238
Stili	200 con relativi controlli (INTRO/ENDING, FILL A-B, SYNC, START/STOP)
Demo Song	43
Song Utente	1
Effetti	3 tipi di Riverbero; 3 tipi di Chorus
Livello effetti	Livello riverbero 0-127; Livello chorus 0-127
Modalità tastiera	DUAL, LOWER con regolazione di livello e ottava
Funzioni	METRONOME, TRANSPOSE, OCTAVE, TEMPO, TIME SIGNATURE, SPLIT POINT, EQ, TOUCH, RESET
Funzione di registrazione	SI (Circa 10000 eventi)
Funzione USB/MIDI-AUDIO	SI
Connettori	DC IN, 2 x CUFFIA, 2 x AUX OUT (L+R), AUX IN, USB/MIDI-AUDIO, 3-PEDAL
Alimentazione	12V 3A (adattatore AC incluso)
Altoparlanti	2 x ovali - Dimensioni 6 x 13 cm
Amplificatori	2 x 6 W
Leggio	SI (incluso)
Supporto per pianoforte in legno con 3 pedali	SI (incluso)
Finitura	Palissandro
Dimensioni totali (LxPxA)	1310 x 295 x 861 mm (con leggio)
Dimensioni Imballo (LxPxA)	1370 x 350 x 280 mm
Peso	23 Kg
Peso Imballo	25,5 Kg