

AKX10S

TASTIERA ARRANGER/WORKSTATION A 61 TASTI CON SENSIBILITÀ AL TOCCO.

AKX10S

AKX10S è una workstation digitale della serie Arranger Pro equipaggiata con 61 tasti sensibili al tocco, un display touch screen da 7" ed un sistema audio composto da 2 altoparlanti da 25 W e 2 altoparlanti da 15W.

AKX10S porta il potente concetto di performance dell'AKX10 a un nuovo livello di espressione musicale.

Con la nuova tastiera PTK III e un motore sonoro aggiornato, questa workstation offre un'incredibile suonabilità e realismo.

Il touchscreen TFT da 7" garantisce una navigazione rapida e intuitiva, mentre l'ampia libreria DSP e le voci Creative Expression offrono una profondità e un dettaglio sorprendenti in ogni nota.

Un sistema di altoparlanti a 4 vie integrato consente di avere un suono pieno e cristallino.

L'ottimizzazione dell'illuminazione dei pulsanti e il joystick offrono ai musicisti una connessione visiva e tattile mentre si suona.

Con una generosa memoria di espansione, Bluetooth MIDI e Audio, strumenti di registrazione completi e controllo dello stile in tempo reale, AKX10S è progettata per suonare sia sul palco, sia in studio o a casa.

66cf6032-2321-4474-ab05-8723ecc54885.jpg

9ad0e022-59e5-48ca-8574-cf33f2346510.jpg

fec16065-7eab-4d2e-b997-0e50f9d


3cd6964b-47b6-4655-a19d-2d6d671eb8f2.jpg

a984fd86-b909-47ac-990a-9b0e99351a65.jpg

AKX10S

TASTIERA ARRANGER/WORKSTATION A 61 TASTI CON SENSIBILITÀ AL TOCCO.

IN EVIDENZA




TASTIERA

AKX10S è una workstation digitale della serie Arranger Pro equipaggiata con 61 tasti di tipo synth sensibili al tocco.


DISPLAY

Dotata di un touch screen a colori da 7", l'interfaccia utente intuitiva ti offre il controllo completo della tua band di supporto e dei suoni che riproduci.



AKX10S

TASTIERA ARRANGER/WORKSTATION A 61 TASTI CON SENSIBILITÀ AL TOCCO.





STILI

300 stili di accompagnamento integrati abbracciano un'ampia gamma di generi musicali, permettendo di riprodurre il sound delle proprie registrazioni preferite o di creare versioni uniche che spaziano tra i generi. C'è anche spazio per un massimo di 1000 stili utente, così da espandere e personalizzare la libreria di stili in base alle proprie esigenze.

SUONI

1133 suoni di strumenti a portata di mano per scegliere le tonalità perfette per le proprie melodie con infinite possibilità creative



CONTROLLI ASSEGNABILI


Manopole, pulsanti, pedali e altri controller assegnabili consentono di personalizzare il modo in cui si interagisce con la musica in tempo reale

AKX10S

TASTIERA ARRANGER/WORKSTATION A 61 TASTI CON SENSIBILITÀ AL TOCCO.

MEMORIA DI ESPANSIONE

768 MB di memoria di espansione sono pronti per aggiungere nuovi suoni alla AKX10S, rendendola ancora più un partner perfetto per le proprie attività musicali



AKX10S

TASTIERA ARRANGER/WORKSTATION A 61 TASTI CON SENSIBILITÀ AL TOCCO.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tastiera a 61 tasti tipo synth con risposta dinamica al tocco e 8 livelli di sensibilità.

Display LCD TFT da 7", 800 × 480 a colori con touchscreen possibilità di impostazione del tema e della luminosità

Polifonia Massima di 256

1133 Suoni diversi, 51 Set di Batteria, 124 Suoni con espressione acustica, 256 Suoni GM2, 500 Suoni Utente e funzione di Edit.

300 stili di accompagnamento che abbracciano un'ampia gamma di generi musicali e 1000 stili utente con supporto multi time signature.

3 songs e 500 songs utente.

126 Album Preimpostati e 1000 Album Utente

4 × 180 banchi e 500 Phrase Pad utente (max) con funzione di modifica dei Phrase Pad, registrazione in tempo reale e supporto per il collegamento di file audio

4 parti di tastiera a cui associare diversi suoni arpeggiatori ed altri parametri o funzioni.

Modifica dell'intonazione (pitch) usando diverse funzioni come Master Tuning, Transpose, Octave, Scale Tune, etc.

Potenti effetti DSP suddivisi in diverse categorie di moduli per arricchire notevolmente il suono dello strumento.

Effetti Harmony, Arpeggio e Slicer per le 4 parti di tastiera.

512 banchi di performance memories con 8 performace memory ciascuno.

Registratore per style a 8 tracce con registrazione in tempo reale, modifica della traccia, modifica delle note, quantizzazione e impostazione di QS (Quick Setting) setting.

Registrazione songs a 16 tracce con registrazione rapida, registrazione multitraccia, modifica delle tracce e quantizzazione 500 brani e 35000 eventi max per ogni brano

Registrazione audio su un dispositivo di archiviazione USB in tempo reale in formato WAV (44.1Khz, 16 bit, Stereo) o MP3

AKX10S

TASTIERA ARRANGER/WORKSTATION A 61 TASTI CON SENSIBILITÀ AL TOCCO.

Riproduzione audio per i formati WAV / MP3 / AAC (. M4a) con funzioni di rimozione vocale, cambio di tempo e trasposizione.

Controlli in tempo reale assegnabili tramite manopole, pedale, Joystick o pulsanti.

Connessione per dispositivo di archiviazione USB (512Gb Max) per salvare i dati utente (voci utente, songs utente, memorie ecc.) e per la riproduzione di songs utente (SMF (0, 1), MP3 / WAV / AAC (.m4a)).

Visualizzazione dei testi per MIDI file or Mp3

SPECIFICHE

Tastiera	61 tasti di tipo synth con risposta al tocco
Risposta al tocco	Leggera 1.2.3 / Normale 1.2 / Dura 1.2.3
Display	LCD TFT a colori da 7", 800×480, touch screen capacitivo con impostazione di tema e luminosità
Impostazione Lingua	Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese, Italiano, Olandese
Polifonia	256
Suoni	1133 suoni, 51 kit di batteria, 124 suoni di espressione acustica 256 suoni GM2, 500 suoni utente (max) e funzione di modifica dei suoni
Parti Tastiera	Left / Right 1 / Right 2 / Right 3
Effetti DSP	EQ di canale, 45 riverberi, 76 chorus, 30 riverberi utente, 30 chorus utente, 48 effetti insert, 30 effetti insert utente, 5 EQ globali, 30 EQ utente, D.A.S. e compressore
Effetti microfono	EQ, compressore, 47 effetti DSP, 3 vocoder e 3 Vocal Harmony
Effetti di parte	13 Harmony, 4 Echo, 4 tremolo, 4 Trill, 6 arpeggi di base, 100 pattern di arpeggio, 500 pattern utente, 5 slicer in tempo reale e 15 pattern slicer
Accordi	39 tipi di accordi con diteggiatura, con più dita, con inversione di basso, riferimento completo degli accordi per tastiera intelligente
Stili	300 preset + 1000 stili utente con supporto "multi-time signature"
Controlli Stile	Selezione Stile, Start/Stop, Sync Start, Sync Stop Intro × 3 + Fill In × 4 + Main × 4 + Ending × 3 + Break × 1 Chord ON/OFF, Auto Fill In (supporta mezza battuta), Q.S./Q.S.Link, Fade In/Fade Out

AKX10S

TASTIERA ARRANGER/WORKSTATION A 61 TASTI CON SENSIBILITÀ AL TOCCO.

Quick Setting	4 per ogni Stile
Registrazione di stile	registrazione in tempo reale a 8 tracce, modifica e quantizzazione delle tracce, modifica delle note, impostazione Q.S.
Song	3 + 500 Song utente utente (max) Supporta i formati SMF (0, 1) / MP3 / WAV / AAC (.m4a)
Visualizzazione Lyrics / Testo	Visualizzazione Lyrics, Visualizzazione informazioni accordi, Visualizzazione testo
Controlli Song	Selezione Song, Start/Stop, Pausa, FF, REW
Registrazione Song	16 tracce, registrazione rapida, registrazione multitraccia, modifica tracce e quantizzazione, 500 song, 35000 eventi max per ogni song
Album	126 preimpostati + 1000 Album Utente (Max)
Registrazione audio	WAV (44,1 KHz, 16 bit, stereo), MP3
Riproduzione audio	supporta i formati WAV / MP3 / AAC (.m4a) Rimozione vocale, variazione di tempo +/-30%, trasposizione da -5 a +6 semitoni
Demo	3
Phrase Pad	4 × 180 banchi, 500 Phrase Pad utente (max), modifica Phrase Pad e funzione di registrazione in tempo reale. Supporto per il collegamento di file audio
Intervallo valori di Tempo	Da 5 a 320 Bpm, Tap Tempo
Impostazione Scala	Trasposizione, Ottava (-2~+2), Intonazione, 9 Intonazione Scala + 30 Utemte
Performance Memory	500 Banchi × 8 (da 1 a 8) , Lock
Controller in tempo reale	3 manopole assegnabili, 2 pedali assegnabili, joystick assegnabile (pitch bend, modulazione), 3 switch assegnabili
Mixer	Volume Master, Volume Canale, Pan, Traccia Mute o Solo Supporta la modifica in tempo reale del suono del canale Style
Altri controller	Manopola del volume, Data Dial, Pulsanti </>, Uscita, Trasposizione +/-, Ottava +/-, Effetto vocale, Effetto parte, Effetto insert, Sustain, Mono, Pulsanti di selezione suono, switches parte, Q.S., Impostazioni globali, Mixer Console, Shortcut +/-, Tempo +/-, Metronomo, Tap Tempo