

CC21

BLOCCO DI SICUREZZA PER ESPOSITORI DI CHITARRE

Dispositivo utile a ridurre il maneggiamento degli strumenti esposti e a prevenire furti. Compatibile con espositori per chitarra serie "Wide".



DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Riduce il maneggiamento degli strumenti esposti

Compatibile con espositori per chitarra serie "Wide"

