




0991422406

BORSA PER BASSO ELETTRICO FB610, BLACK

La borsa da concerto della serie F610 di Fender è un modo elegante ed economico per mantenere il tuo basso elettrico al sicuro durante i viaggi. Caratterizzato dalla nostra iconica forma Fender asimmetrica, il suo resistente strato esterno è realizzato in resistente poliestere 600 Denier che protegge dagli urti evitando strappi e lacerazioni. Il suo interno è riempito con imbottitura da 10 mm e rivestito con microfibra morbida al tatto che mantiene il tuo strumento sicuro prevenendo potenziali danni alla finitura. La borsa da concerto F610 è inoltre dotata di una comoda impugnatura in due pezzi e di cinghie ergonomiche in air mesh con fibbie di bloccaggio a scaletta facilmente regolabili, in modo da poter trasportare comodamente il tuo strumento senza sforzi fisici inutili. Inoltre, la tasca portaoggetti anteriore offre ulteriore spazio per piccoli accessori e una finestra per biglietti da visita.



0991422406

BORSA PER BASSO ELETTRICO FB610, BLACK

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Poliestere 600 Denier; Imbottitura da 10 mm con rivestimento in microfibra soft touch

Cerniera rovesciata resistente all'acqua con tirazip ergonomici personalizzati

Comoda maniglia in due pezzi più una maniglia incassata; cinghie ergonomiche dello zaino in rete d'aria con fibbie di blocco facilmente regolabili

Porta targhetta identificativa

Tasca frontale portaoggetti con finestra per biglietti da visita, tasca per corde extra, custodia fissa per attrezzi

Black